





もくじ

はじめに	1
本端末について	1
SIMカードについて	1
対応スマートフオン	3
各部の名称	3
端末の準備	3
SIMカードの取り付け/取り外し	3
ベルトの取り付け/取り外し	4
シリコンケースの取り付け/取り外し	5
端末を充電する	5
設定	6
スマートフォンのアプリ設定	6
端末の設定	7
スマートフォンとペアリングする	8
家族追加(サブ管理者の追加)	9
端末のブ レートゥース設定	
端末の使いかた	
基本操作	
各種メニュー	
スマートフォンアプリの使いかた	
ホーム画面	15
設定画面	17
困ったときは	20
故障かなと思ったら	20
よくある質問	21
仕様	22
保証とアフターサービス	22
A. 保証期間による無償修理	
B. 修理のお申し込みに関しまして	23
C. 修理に関しまして	23
D. 有償保証に関しまして	23
E. 修理後の保証期間	23
F. 免責	24
G. 規約の変更	24
故障お問い合わせ・修理お申し込み窓口	

■ 本端末について

- 本端末は、LTE・W-CDMA・GSM/GPRS・無線LAN方式に対応しています。
- ・本端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の 中などで電波の届かない場所、屋外でも電波の弱い場所、 LTEサービスエリアおよびFOMAサービスエリア外ではご使 用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階 で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合が あります。なお、電波が強い状態で、移動せずに使用してい る場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- 本端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信 を行っていることから、電波状態の悪い場所へ移動するなど 、送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合 には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- アプリおよびサービス内容は、将来予告なく変更されること があります。
- ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られていますが、一部に点灯しないドットや常時点灯するドットが存在する場合があります。これはディスプレイの特性であり故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 端末からアプリにビデオ通話を発信する場合、各通話は3分のみに制限されます。呼び出しの後、別の呼び出しを行う前に4分の待機時間が必要です。子供が過度のビデオ通話をしすぎないようにするための機能であり、デバイスによる耳の損傷を引き起こさないためです。

使用上の注意

- 本端末には人感センサーが装備されています。人感センサー を機能させるために、腕時計型での使用をお勧めします。
- 本端末は、使用するSIMカードによって使える機能が異なってきます。以下の表と、「SIMカードについて」をご覧になってお使いになるSIMカードを選んでください。

SIMカードについて

SIMカードとは、電話番号などのお客様情報が記録されているにICカードです。

- 本端末では、4GのnanoSIMカードのみ使用できます。SIMカードが本端末に取り付けられていないと、電話の発着信、データ通信などの機能を利用することができません。
- ・通話SIMカードは音声通話ができますが、通話料金は使用 分が加算請求されます。

機能比較	図 通話SIM	聞 歴 データSIM	((o Wi-Fi
ダイヤル通話	\checkmark	×	×
ビデオ通話	\checkmark	~	~
お友達追加	\checkmark	~	~
カメラ	~	~	~
音楽プレーヤー	~	~	~
アラーム	~	~	~
歩数計	~	~	~
ボイスメッセージ	~	~	~
テキストメッセージ	\checkmark	~	~
GPSトラッキング	\checkmark	~	~
セーフゾーン	\checkmark	~	~
クラスモード	\checkmark	~	~
SOS防犯機能	\checkmark	~	~
リモート再起動	~	~	~
位置履歴	~	~	~
電源オフ禁止	~	~	×
4Gネットワーク	\checkmark	\checkmark	×
IP電話	~	\checkmark	~

他のSIMカードをご利用にあたっての注意事項

本端末で使えるSIMカードは、タイプDまたはタイプSです。

- 5G回線の通話SIMは、音声通話の不具合の可能性があります。使用前に動作確認をしてください。
- データ量上限1GB以上のプランを入してください。
 1GB以下のプランでは、容量不足により、ビデオ通話などが 一時的に使用できなくなる場合があります。

アプリを使用して本端末と通信するためには、以下のスマート フォンが必要です。 Android:バージョン5.0以降。iPhone:iOS 10.0以降

※各部の名称※

- 1. 電源ボタン
- 2. マイク
- 3. 画面
- 4. カメラ
- 5. 戻るボタン
- 6. スピーカー

- 7. SOSボタン
- 8. ベルト取り付け部
- 9. 人感センサー
- 10. 充電端子
- 11. SIMカードスロツト



※端末の準備※

■ SIMカードの取り付け/取り外し

- ※取り付け/取り外しは、電源を切ってから行ってください。 R1sの本体には「myFirst Free SIM」のSIMカードが入ってお ります。
- ※ SIMカード開通の方法は別紙をご参照ください。他のSIM カードをで利用になる場合は、「myFirst Free SIM」のSIMカ ードを取り出してからで利用になってください。
- 1. 端末の電源を切り、SIMカードトレイを本端末から取り出し ます。
- 金属端子面を上に向けてnanoSIMカードをトレイにはめ込みます。
- 3. SIMカードトレイをスロツトにまっすぐ水平に差し込みます。

取り付け方

- 1. スプリングバーをベルトに差し込みます。
- スプリングバーをスライドさせてベルトに入れ込んでくだ さい。



- 3. スプリングバーのつまみを押しながら、穴の位置に合わせ てはめ込んでください。
- 4. しっかりはめ込まれたのを確認してください。



取り外し方

スプリングバーのつまみを内側に押します。
 ベルトの片側をずらして外します。



ベルトを完全に外し、スプリングバーを取り出してください。
 ベルトとスプリングバーは、なくなさいように保管してください。



■ シリコンケースの取り付け/取り外し

取り付け方

 シリコーンケースを広げ、端末を表側から差し込んで入れ ます。



 シリコーンケースには、カラビナ(付属)を取り付けて、バッ グなどに下げることもできます。またネックストラップに取 り付けて使用することもできます。



取り外し方

 シリコーンケースの表側を押し広げ、端末を取り出してく ださい。

■ 端末を充電する

付属の充電・通信用ケーブルをUSB充電器に接続し、ケーブルの充電端子を本端末に接続して、充電してください。
 充電端子は磁石で吸着します。向きを反対にすると吸着しません。



■ スマートフオンのアプリ設定

- App Store又はPlayストアから「myFirstFone」アプリを検索してダウンロードしてください。
- または、以下のQRコードをスキャンして、アプリをダウンロ ードしてください。



- 1. アプリを開き、「登録」をタップしてアカウント登録を始めます。
- ニックネーム、メールアドレス、携帯電話番号、パスワード を入力してください。
- 「コードを取得」をタップすると確認コードが送信されます。
- 入力したメールアドレスに届いた"確認コード"を、"確認コ ード"の空欄に記入してください。



はじめてSIMカードを挿入したときは、APN設定をしてください。 1. SIMカードを端末に挿入し、電源を入れます。

2. 言語を選択してタップしてください。



- 3.「ネットワークは検索失敗..」が出た場合は、画面をスクロ ールして「APNを変える」をタップしてください。
- ※ APNがわからない場合は、SIMカードを購入した会社に確 認してください。



- SIMのキャリア名を選んで右側の小さな円をタップし、「 APN設定」を選択します。
- ※キャリア名が一覧にない場合は、手動で入力します。
- どれかを選んでタップすると、名称などの詳細画面が表示 されます。
- ②以下の項目を選んで、手動で修正します。Name(任意の名称)、APN名、パスワード、MSC、MNC、認証タイプ。
- 画面下の「…」をタップした後、「SAVE」をタップして変更完 了します。



左上の戻るボタンを5~10秒間長押しした後「再起動」をタップしてください。



6. 再起動後、APNが初期化され、QRコードが表示されます。



■ スマートフオンとペアリングする

端末にQRコードが表示されたら、スマートフオンで読み取っ てペアリングします。

端末に時計画面が表示されている場合は、右にスワイプしてQRコードを表示してください。(すでにペアリング済みの場合は表示されません。)



 スマートフオンのアプリを立ち上げ、設定画面を表示して、 右上のアイコンをタップすると登録された端末の一覧画面 になるので、⊕をタップします。



3. 次の画面で「デバイス追加」をタップして端末のQRコード をスマートフオンで読み取ってください。



- ※端末を最初にスキャンしたユーザーは自動的にその端末 の管理者になります。管理者はアプリ上のすべての管理機 能にアクセスすることができます。
- ※注意:アプリが電話・カメラにアクセスすることを許可して ください。

■ 家族追加(サブ管理者の追加)

始めての管理者はパーコードをスキャンして連動します。 さらに同じデバイスに家族(サブ管理者)を追加したい場合は、 「家族」をタップして、画面の右上にある⊕をタップして、 「myFirst Foneアプリあり」と「myFirst Foneアプリなし」をどち らを選択してください。

「myFirst Foneアプリあり」で家族を追加すると、通話機能また 位置情報のご利用はできます。

「myFirst Foneアプリなし」で家族を追加すると、音声通話の みご利用できます (データSIMはご利用いただけません)。



ワイヤレスヘットフォンを使用するために、ブルートゥースを オンに設定しておいてください。

- 1. 端末の電源を入れます。
- 下にスワイプしてよく使用されるメニュー画面を表示し、 設定をタップします。
- ブルートゥースの右の円をタップしてブルートゥースをオンにしてください。



※端末の使いかた※

■ 基本操作

端末の設定が終了したら、子供に渡して、基本的な操作を教えてください。電源を入れると時計画面になります。



上から下にスワイプすると、よく使用されるメニューが表示されます。



下から上にスワイプすると、通知した内容が表示されます。



左から右にスワイプすると、歩数計が表示されます。



右から左にスワイプすると、メニューの一覧が表示されます。 メニュー一覧画面では、上下にスクロールすると、すべてのメ ニューが順次表示されます。



SOSボタン

SOSボタンを約5秒長押しすると、緊急SOSが発動します。緊急 SOSが発動した場合は、端末はその場で30秒間の録音をし、 管理者アプリにSOSアラームと録音したボイスメッセージを 送ります。



■ 各種メニュー

メニューー覧画面から、以下のメニューが使用できます。 ※ 各メニュー画面で設定の一覧が表示されているときは、上 下にスクロールすると、すべての設定が順次表示されます。 各メニュー画面では、戻るボタンを押すと前のメニューに戻 れます。



連絡先

連絡先のアイコンをタップして、IP電話(データによる通話)、 音声通話(ダイヤル通話)、ビデオ通話ができます。

- ※ 音声通話するためには、デバイス追加の時に、電話番号を 入力しておかなければなりません。電話番号が未入力また は正しくない場合は、スマートフォンアプリの設定画面でプ ロファイルを開き、正しい電話番号を入力してください。 (->19ページ)
- ※端末からビデオ通話を発信した場合は、通話時間は3分までに制限されます。ビデオ通話終了後は、4分たたないと再度ビデオ通話はできません。
- ※スマートフォンのアプリから発信したビデオ通話は、時間 制限はありません。



友達

- 友達の一覧が表示されます。
- ・ 画面の一番上のアイコンをタップすると、友達追加の画面 になります。この画面では、ペアリング開始のボタンをタッ プすると友達追加が始まります。
- ※友達追加をするためには、2台の端末の電源を入れ、ブル ートゥース機能をオンにした状態で、通信範囲内で操作し てください。



- 友達のアイコンをタップすると、チャットの履歴が表示されます。
- 一番下の矢印をタップすると、絵文字、定型文、写真、ボイ スメッセージの送信ができます。



カメラ

- 撮影した写真の一覧が表示されます。



写真を選んでタップすると拡大表示され、さらに写真を長押しすると、一番下に…アイコンが表示されます。アイコンをタップすると、友達にシェアする・アップロード(管理者アプリに共有)・削除などができます。



音楽プレーヤー

- この機能を使用するには、端末に音楽を追加します。
- 1. 付属の充電用ケーブルで端末をパソコンに接続します。
- パソコンのエクスプローラーを開き、PCから「my First Fone R1s」をクリックします。次の画面の「内部ストレージ」 をクリックして、次の画面の「Music」フォルダに音楽を追加 してください。
- ※ 音楽ファイルは、MP3のみ使用できます。
- 追加完了したら、充電用ケーブルを外して、音楽プレーヤー で追加した音楽が再生できます。
- 中央のボタンで再生/停止、左右のボタンでスキップ、左下のボタンでシャッフルのオン/オフができます。右下のボタンを押すと音量調節の画面になります。
- ※ブルートゥースイヤホンが接続されていない場合は、音楽 はスピーカーで再生されます。



アラーム

- アラームの一覧が表示されます。アラームの右側の円をタップすると、個々のアラームのオン/オフができます。
- 個々のアラームをタップすると、編集と削除ができます。
- アラームを追加するには、
- 画面上のアイコンをタップするとアラームの追加画面になります。
- ②時間をスクロールして選択した後に、一番下の「→」をタッ プしてください。
- ③次の画面で繰り返しの設定ができます。(設定しなかった場合は、繰り返しはしません。)
- ④ 繰り返しを設定しましたら、通知音の設定ができます。



テーマ

- 現在設定されているテーマの名前が表示されます。
- タップしてテーマ選択画面が表示されたら、横にスワイプ してテーマを選択します。次の画面で「テーマを適用」をタ ップすると、テーマが反映されます。



※ テーマの追加にしてはお客様側手動でテーマを更新するなどの操作は不要です。弊社の自動更新でテーマは自動的に追加されます。自動更新の情報はホームページのWhat's News/ニュースからご確認いただけます。

設定

- ・設定画面ではデータローミング、Wi-Fi、ブルートゥース機能のオン/オフが設定できます。またタイムゾーン(標準時間帯)の設定、言語設定、距離、温度単位設定、バージョンの確認/更新、デバイスのIMEI番号の確認ができます。
- ※端未の使用者が小さいお子様の場合は、お子様自身で設定を変更しないようにお伝えください。



※スマートフォンアプリの使いかた※

■ ホーム画面



● IP電話(データによる通信) 通話ボタンをタップすると、端末と音声通話することができます。

2 歩数計

登録された端末をつけている人が歩いた歩数、消耗したカロリー及び距離が表示されます。

音声通話(ダイヤルによる通話)

音声通話します。音声通話SIMは該当機能はご利用頂けま すが、データSIMはご利用いただけません。この機能をご利 用になりたい場合は、音声SIMをご利用ください。

- ※ 音声通話するためには、設定画面のプロファイルから、電 話番号を追加してください。電話番号は音声通話SIMで指 定された番号です。
- ◎ ビデオ通話

ビデオ通話ボタンをタップすると、端末とビデオ通話をす ることができます。

- ※ 端末から発信したビデオ通話は、通話時 3分までに制限されます。ビデオ通話終了後は、4分たたないと再度ビデオ通話できません。
- ※スマートフォンのアプリから発信したビデオ通話は、時間 制限はありません。
- ⑤ 端末の電池残量表示 端末の電池残量を表示します。充電の目安にしてください。
- ⑤ ロケーションマップ

登録された端末をつけた人の位置を、地図上で確認するこ とができます。

GPS検索

ロケーションマップ上の位置情報を更新します。30秒位か かります。

※通信状況によっては、それ以上かかることがあります。



0 システム設定

ボタンをタップするとシステム設定画面に移行します。

⑦ デバイス一覧

ボタンをタップすると登録された端末の一覧が表示されま す。ホーム画面に表示する端末を選んでタップします。 ⊕ボタンをタップすると、新しい端末の追加ができます。

③プロファイル

ボタンをタップすると端末の使用のプロファイル画面に移 行します。名前・電話番号などの他、カメラで撮った画像も 登録できます。

※ 音声通話するためには必ず電話番号を入力してください。

セーフゾーン

ボタンをタップすると、セーフゾーンの一覧画面に移行します 。画面の右上の⊕ボタンをタップすると、セーフゾーンの追 加画面になります。この画面では、地図上で200メートルか ら2000メートルまでの範囲内のセーフゾーンの追加がで き、画面の下でセーフゾーン適応の時間帯と曜日、セーフ ゾーンエリアの名前の設定ができます。

登録された端末をつけている人が、設定したセーフゾーン を出ると、管理者のスマートフォンでアラームが鳴ります。

❻ 家族

ボタンをタップすると、連絡先の一覧画面に移行します。 連絡先をタップすると、名前の設定・変更ができます。 画面の右上⊕ボタンをタップすると、連絡先の追加ができます。 ます。

注「my First Fone」アプリをインストールしていない人を追 加する場合は、アドレスの代わりに電話番号を入力します。

66 履歴

ボタンをタップすると、位置履歴の一覧画面に移行します。 この画面では登録された端末を付けている人の位置情報 を見ることができます。

一番上の真ん中の「今日▼」をタップすると、確認したい日付の選択ができます。一番右下の再生(▶)ボタンをタップすると、位置情報のトラッキングの再生ができます。

⑦ お友達

ボタンをタップすると、端末同士で追加した友達の一覧を 見ることができます。

③ アラーム

ボタンをタップすると、アラームの一覧画面に移行します。 表示されたアラームをタップすると、アラームの編集ができます。 それぞれのアラーム右側のスイッチをタップすると、それ ぞれのアラームのオン/オフができます。 画面右上の⊕をタップすると、アラームの追加ができます。。 アラームの追加画面で設定した後に、右上の「保存」をタッ

プしてアラームを追加します。

⑦ クラスモード

ボタンをタップすると、クラスモードの一覧画面に移行します。 表示されたクラスモードをタップすると、クラスモードの編 集ができます。 それぞれのクラスモード右側のスイッチをタップすると、そ れぞれのクラスモードのオン/オフができます。 画面下の「クラスモード追加」をタップすると、クラスモー ドの追加ができます。

- ※クラスモードの時間帯では、登録された端未はSOS発信機 能以外の機能は利用できません。
- 0トラッキングモード

ボタンをタップするとトラッキングモードの設定画面に移 行します。

トラッキングモードを利用したい場合はオンにして、画面上 で頻度、時間帯と曜日の設定をしてください。

※トラッキングモードをオンにした場合は、登録された端末 をつけている人の位置情報を、設定した時間帯・頻度で管 理者のスマートフォンに送信します。

🛈 Wi-Fi

ボタンをタップするとWi-Fiの設定画面に移行します。 右の十ボタンをタップするとWi-Fiの追加ができます。 一覧にないWi-Fiを追加するには、「他」をタップして、Wi-Fi 名とパスワードを入力し、確定をタップしてください。最大3 つのWi-Fiの追加ができます。

⑦管理者変更

ボタンをタップするとシステム管理者変更の画面に移行し ます。変更したい人を選択して、管理者の変更ができます。

① デバイス外れアラート

この機能をオンにしておくと、腕時計形の端末が子供の腕 から外れた時に、管理者にアラームが届きます。

① 電源オフ禁止

この機能をオンにしておくと、子供が 自分で端末の電源を 切ることはできなくなります。

・ ダイヤル通話禁止

デバイスから有料のダイヤル通話をブロックしたい場合は、 オンにしておいてください。

① リモート再起動

ボタンをタップして、次の画面で「リモートスタート」をタッ プすると、端末の電源を再起動します。

④単位設定

単位の設定ができます。

じ デバイス情報

デバイス招待コードが表示されます。

🛈 デバイス追加

端末追加のためのQR コード読み取り画面になります。

■ 故障かな?と思ったら

故障かなと思ったときに、お客様ご自身で診断することができ ます。詳細については、弊社の公式サイトをご確認ください。

> 「myFirst Foneシリーズ商品のよくある質問」 https://jp.oaxis.com/pages/myfirst-fone-faq



ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な 場合にはソフトウェアを更新してください。

気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されな いときは、本書巻末の「故障お問い合わせ・修理お申込み先ま でご相談ください。

- ・本端末の電源が入らない
 →バッテリーが消していませんか。
- ・操作中・充電中に熱くなり、機能が利用できない
 →本端末の温度が高い状態が続く場合は、充電またはその他の一部機能を利用できないことがあります。
- タップしても正しく操作できない

 →爪の先で操作したり、異物を操作面に乗せたままで操作したりしていませんか。
 →ディスプレイに保護シートやシールなどを貼っていませんか。
 会があります。

→タッチパネルが濡れたままで操作したり、指が汗や水などで濡れた状態で操作したりしていませんか。
→水中で操作していませんか。
→指で直接タッチパネルに触れて操作してください。

- カメラで撮影した写真がぼやける
 →カメラのレンズにくもりや汚れが付着していないか確認
 してください。
- ・ 画面が割れてしまいましたが、修理は可能ですか
 →大変申し訳けございませんが、画面割れの修理はできかねます。
- 充電がうまくできないです
 電源オンの状態で充電する時に、専用充電ケーブルをデバイス本体に接続し、充電します。暫く経つと、画面が暗くなります。画面が暗くなっても充電が続いていますので、ご安心ください。また充電を確認したい場合は、デバイスの上のボタンを押して、画面の「」マークをご確認ください。

■よくある質問

- ・端末にLINEなどのアプリをインストールすることができま すか
- →端末にはアプリをイン: トールすることはできません。
 好きな音楽を入れて聴きたいのですが
 →充電用ケーブルでパソコンに接続し、指定のファイルにMP3
 形式の音楽ファイルをコピーしてください。(→15ページ)
- イヤホンジャックはついていますか
 →イヤホンジャックはついておりません。ブルートゥースの
 イヤホンをご使用ください。
- ・ どんなSIM カードが使用できますか?
 →タイプD (ドコモ回線)またはタイプS (ソフトバンク回線)の4G対応のnanoSIMカードが使用できます。
 (→2ページ)
- 前モデル (myFirst Fone S2)の利用者ですが、S2の3G対応SIM カードをそのまま使えますか?
 →使用はできますが、速度が遅かったり、電波が届かなかったりする可能性がありますので、4G にアップグレードすることをお勧めします。詳しくは各通信会社にお問い合わせください。
- 格安SIM カード、データSIMの利用はできますか
 →できます。
 ただし、データのみのSIM カードで音声通話はできません。
 他の機能の利用はできます。
- ・時計ベルトを取り外して、ストラップでかばんなどに取り付けて使用することはできますか
 →できます。付属品で、カラビナやネックストラップを同梱しております。

ただし、人感センサーによるデバイス外れアラートの利用は できません。

 端末から110番に電話できますか?

 →できません。
 小さい子供が誤操作しないように、また間違ってかけたり すると迷惑になりますので、ブロックしました。
 SOSボタンの利用をお勧めします。

タッチスクリーン	1.3インチTFT丸型スクリーン	
カメラ	200万画素前カメラ	
バッテリー容量	580mAh	
メモリー容量	4GB	
サイズ	48×56×17 mm(ベルトを除く)	
重量	53g (本体のみ)	
防水性能	IPX7	
USB充電	5V、1A	
SIMカード	nanoSIM (タイプDまたはタイプS)	
位置情報取得	Wi-Fi、GPS、A-GPS	
ワイヤレス接続	GSM、W-CDMA、Wi-Fi、GPS	
アプリサポートOS	iOS 10.0以上及びAndroid 5.0以上	
ネットワーク対応	4G、3G、2G	
付属品	時計ベルト上下、スプリングバー×2、	
	シリコンケース、ネックストラップ、	
	カラビナ、充電・通信用ケーブル	

※仕様※

※保証とアフターサービス※

■ A.保証期間による無償修理

デバイス本体の保証期間:ご購入日より12ヶ月間有効です。 アクセサリーの保証期間:ご購入日より6ヶ月間有効です。 修理が困難となった場合には、同一製品、または同等の製品 との交換となる場合がございます。

以下の場合には保証期間内における無償修理の対象外となります。

- a. 保証書を紛失した場合
- b. 購入日、購入店の分かる書面が無い、もしくは紛失した場合
- c. 保証書、および購入日、購入店の分かる書面に改ざん、捏 造が見られる場合
- d. 中古品、ジャンク品の場合
- e. ネットオークションなどでの個人売買など、正規販売店以 外から購入された場合

- f. 火災・地震・水害・落雷等の自然災害や、戦争・紛争などの 被害が原因である場合
- g. 落下・水没・盗難・紛失等、顧客の過失のある損害の場合
- h. 車・コンセント・USB給電口からの異常な給電や静電気に より損傷した場合
- i. 説明書での指定箇所以外の電源、給電口による給電を行った場合
- j. 温度・湿度等、使用環境が原因である場合
- k. 非純正のケーブル等、他社の部品が原因である場合
- 改造・分解の形跡がある場合
- m.説明書記載の使用方法に反する使用方法が原因である場合
- n. 弊社で想定しない使用方法が原因であると判断した場合
- o. 消耗品、あるいは消耗部品の消耗・磨耗・劣化
- p. その他の理由により弊社が保証対象外と判断した場合
- q. 日本国外で購入した場合 修理、サポートは国内のみとさせていただきます。

B.修理のお申し込みに関しまして

修理ご希望の際は、hello@oaxis.comまでまずお問い合わせ してください。

■ C.修理に関しまして

修理の際、弊社の判断で設定の初期化、リセットをさせていた だく場合がございます。

修理品発送の際には本体および修理が必要な付属品のみを お送り頂き、修理の必要のない付属品、パッケージ等の製品、 返送ご希望の梱包材の同梱はお控えください。

原則、お客様から故障品、破損品をお送りいただき、弊社で確認してからの修理、交換とさせていただく為、弊社に商品が届いていない状態での弊社からの交換品の発送に関しましては出来かねます。

お客様からお預かりした製品の修理が、廃盤、在庫切れ、その 他の理由により不可能の場合は、同等の製品との交換とさせ ていただく場合がございます。

■ D.有償保証に関しまして

有償保証の送料につきましては、お客様負担とさせていただ きます。

有償修理で弊社が製品をお預かりした後、お見積もり後のキャンセルの場合でも、返却時の送料はお客様負担とさせていただきます。

■ E.修理後の保証期間

修理後の製品は6ヶ月間保証させていただきます。 保証の延長につきましては、いかなる場合でも1回を限度とさ せていただきます。 異常なしと判断し返却した場合や、充電ケーブルなどの付属 品、消耗品は対象外です。

■ F.免責

修理にあたるデータ破損、消失、またそれにより受けた損害に つきましての責任は負いかねます。

保護フィルムがデバイスについている場合は、修理の時に保 護フィルムを外して廃棄することがございますので、それによ り受けた損害につきましての責任は負いかねます。

お客様による使用方法の誤り、弊社がご案内していない使用 方法により受けた事件、事故、損害のにつきましては責任を負 いかねます。

■G.規約の変更

弊社の判断により、当規約は予告無く変更となる場合がござ います。



公式LINEアカウントにお友達追加すると お問い合わせがLINEで気軽に出来るし さらにお友達限定でクーポンやお得情報が 受け取れることができます! 【新アカウント追加URL】https://lin.ee/w2f4i8F

故障お問い合わせ・修理お申込み窓口 カスタマーサポート: hello@oaxis.com

※携帯のメールアドレスなどからはご利用になれません。
※一部のメールアドレスから届かない場合があります。
受付時間 午前10:00~午後5:00(土日祝除く)

弊社の公式サイト: https://jp.oaxis.com/